



## Vakuumieren von unhygienischen oder kontaminierten Abfällen

- Geruchsfrei
- 50-60 % Volumenreduktion
- Sauber
- Wirtschaftlich
- Hygienisch
- Keimreduziert
- Kosteneffizient
- Keine Anschaffungskosten
- Bedienungsfreundlich
- Imagefördernd
- Zeitsparend

# Vakuumieren von unhygienischen Abfällen

## Hygovac

Unhygienische Abfälle wie Windeln, Verbände, kontaminierte Verpackungen usw. werden durch den **Hygovac** mittels Vakuumierung um 50-60 % volumensreduziert und in einen Foliensack eingeschweisst.

Die zwangsgeführte Luftaufbereitung erfolgt über einen einzigartigen Hygiene-filter und verhindert weitgehend den Austritt von Erregern und Keimen.

Um eine höchstmögliche Abtötung von Viren zu erreichen, ist der **Hygovac** zusätzlich mit einem speziellen Bakterienfilter ausgerüstet.

Die elegante, offene und platzsparende Bauform des **Hygovac** ermöglicht die optische Verfolgung der gesamten Vakuumierverlaufes.

Nutzen Sie die neue Technologie des **Hygovac** für die Umsetzung der Anforderungen an die Hygiene-Kontrolle und der Erfüllung der HACCP-Verordnung.

- Verbesserung des hygienischen Standards in der Pflege
- Keine Geruchsbelästigung bei der Lagerung von Inkontinenzabfall usw.
- Hohes Einsparpotential durch Verringerung der Personal-, Logistik- und Entsorgungskosten
- Hygienische Lagerung und wirtschaftlicher Transport
- Minimierung der Ansteckungsgefahr für Bewohner, Personal und Besucher dank zusätzlichem Bakterienfilter
- Berührungsloser Startkontakt durch Sensor im Fussbereich



Berührungslose Startauslösung mit dem Fuss, der Deckel öffnet sich automatisch, der Vakuumsack kann leicht...



... auf die Markierung gelegt werden, wonach sich der Deckel nach Wegnahme des Fusses schliesst und der Vakuumierungsvorgang automatisch ausgelöst wird.



- **50-60 % Volumenreduktion**
- **Einsparung von Entsorgungskosten**
- **Enorme Hygieneverbesserung**
- **Keine Geruchsemissionen**
- **Keine Bakterien, Pilzsporen, Ungeziefer**
- **Reduzierung von Vieren mit Bakterienfilter**
- **Platzgewinn und hygienische Lagerung**
- **Anschluss 220 V, 50 Hz**
- **Kompakt, geringer Platzbedarf, formschön**
- **2 Jahre Garantie**

Technische Daten	CE-konform
Volumenreduktion	50 - 60 %
Verschweissung	ca. 650 mm
Startauslösung	Sensor (berührungsfrei!)
Höhe	890 mm
Breite	745 mm
Tiefe	430
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz / 800 Watt
Verschweisszeit	ca. 2.5 Min.
Gewicht	45 kg

### Spezielle Vorteile für Altersheime und Spitäler:

Krankheitsübertragung und Keimverschleppung werden durch den zusätzlichen Bakterienfilter verhindert und die Ansteckungsgefahr für Personal, Patienten und Besucher wird auf ein Minimum reduziert. Die Zwischenlagerung und der Transport zum Abfall-Container sind hygienisch gesichert.

### Umtech Umwelttechnik

CH-8842 Unteriberg

Tel. 044 786 14 14 • info@umtech.ch

www.hygorec.ch • www.recyclingmaschinen.ch

